

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-7240

Einen manuellen Trommel Reset nehmen Sie bitte an Ihrem Gerät anhand der folgenden Resetanleitung für Brother MFC-7240 durch.

- **Bitte öffnen Sie die Geräteklappe. Dies ist die Klappe, hinter der die Trommel sitzt.**
- **Unter der Taste "Kopieren" befindet sich die Taste "Optionen". Bitte betätigen Sie Letztere ein Mal.**
- **Das Gerät zeigt an: "Trommel ersetzt? Ja/Nein". Dies bitte sofort durch Drücken der Taste "1" auf der Tastatur des Gerätes quittieren.**
- **Der Abschluss des Vorgangs wird im Display durch die Ausgabe "ausgerichtet" oder "ausgeführt" bestätigt. Sie können die Klappe schließen.**

Nutzen Sie nach abgeschlossenem Trommel Reset Ihr Multifunktionsgerät wie gewohnt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de