

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-7320

Die folgende Resetanleitung für Brother MFC-7320 Geräte zeigt Ihnen, wie Sie an Ihrem Multifunktionsgerät einen manuellen Trommel Reset durchzuführen haben.

- **Dort wo der Toner bzw. die Trommel eingesetzt werden müssen, befindet sich die Geräteklappe. Bitte öffnen Sie diese.**
- **Betätigen Sie bei geöffneter Klappe bitte die "Storno" Taste.**
- **Drücken Sie anschließend sofort die Taste "1" an Ihrem Gerät. Im Display muss nun "Ausgeführt" angezeigt werden.**
- **Nach Erhalt dieser Statusmeldung können Sie die Geräteklappe wieder schließen.**

Der Reset der Trommel wurde damit erfolgreich abgeschlossen. Das Gerät steht zur weiteren Nutzung bereit.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de