

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-7320 W

Verfahren Sie für einen manuellen Trommel Reset an einem Brother MFC-7320 W bitte wie in der nachfolgenden Resetanleitung beschrieben.

- **Öffnen Sie an Ihrem Multifunktionsgerät die Geräteklappe, hinter der sich Trommel bzw. Toner befinden.**
- **Nun bitte bei geöffneter Klappe die Taste "Storno" betätigen.**
- **Anschließend drücken Sie bitte zügig die Taste "1" am Gerät, woraufhin im Display die Meldung "Ausgeführt" erscheinen muss.**
- **Haben Sie diese Meldung erhalten, können Sie die Klappe schließen.**

Sie haben die Rücksetzung des Zählers nun vorgenommen. Das Multifunktionsgerät ist nun wieder uneingeschränkt zur Nutzung bereit.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de