

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother MFC-7420 N

**Wird an Ihrem Gerät ein Trommel Reset nötig, verfahren Sie bitte wie in der folgenden Resetanleitung für Brother MFC-7420 N Geräte angegeben.**

- **Öffnen Sie bitte als Erstes die Geräteklappe, hinter der auch die Trommel eingesetzt wird.**
- **Drücken Sie an Ihrem Multifunktionsgerät die Taste "Optionen". Zu finden ist diese unter der "Kopieren" Taste.**
- **Im Display erscheint "Trommel ersetzt? Ja/Nein". Dies müssen Sie rasch durch drücken der Taste "1" auf Ihrer Gerätetastatur quittieren.**
- **Die Meldung "ausgeführt" oder "ausgerichtet" im Display signalisiert, dass Sie die Klappe wieder schließen können.**

**Nach erfolgtem Trommel Reset können Ihr Brother MFC-7420 N nutzen wie gewohnt.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**