

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-7440 W

Ein Trommel Reset an Ihrem Brother MFC-7440 W ist einfach durchzuführen. Folgen Sie dazu einfach den Anweisungen in der nachfolgenden Resetanleitung.

- **Öffnen Sie zum Start des Resetvorgangs bitte zunächst die Geräteklappe. Sie finden Sie dort, wo der Toner bzw. die Trommel eingesetzt werden.**
- **Drücken Sie anschließend bitte die "Storno" Taste an Ihrem Multifunktionsgerät bei weiterhin geöffneter Klappe.**
- **Sofort anschließend betätigen Sie dann bitte die Taste "1" am Drucker. Das Display muss nun die Meldung "Ausgeführt" anzeigen.**
- **Die Klappe kann nach Erhalt der Meldung wieder geschlossen werden.**

Sie haben den Trommel Reset abgeschlossen. Nutzen Sie nun Ihr Brother MFC-7440 W, wie Sie es gewohnt sind.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de