

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-7650 MC

Sie können bei Ihrem Brother MFC-7650 MC keinen manuellen Trommel Reset anhand einer Resetanleitung durchführen. Ihre neue Trommel DR-200 setzt aber den Trommelzähler des Gerätes automatisch zurück. Nach deren Einbau wird eine darin eingelegte Folie automatisch ausgeworfen, die den Reset auslöst.

- **Die Folie darf nicht beschädigt sein oder fehlen. Ist dies der Fall, nehmen Sie Kontakt zur Hotline auf.**
- **Entfernen Sie die Folie nicht aus der Trommel.**
- **Die Folie kann, falls nötig, mit ein wenig Geschick wieder in die Trommel eingefädelt werden.**

Sollten Sie nach dem Einbau der neuen Trommel leere oder blasse Seiten drucken, kann das an der Verwendung eines gebrauchten Toners mit der neuen Trommel liegen. Setzen Sie dann einen neuen Toner ein und drucken Sie 20 bis 30 Seiten. Das Druckbild sollte dann wieder sein wie gewohnt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de