

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-7750

Im Brother MFC-7750 ist die Trommel DR-200 verbaut. Diese sorgt für einen automatischen Trommelreset, indem eine in ihr eingelegte Folie nach dem Einbau ausgeworfen wird. Ein manueller Trommel Reset mittels Resetanleitung ist daher überflüssig.

- **Fehlt die Folie oder ist sie beschädigt, kontaktieren Sie uns bitte.**
- **Sie dürfen Sie nicht aus der Trommel nehmen.**
- **Falls nötig, können Sie die Folie mit etwas Geschick sorgfältig wieder einsetzen.**

Durch die Weiternutzung einer Tonerkartusche aus der alten Trommel in Ihrer neuen Trommel kann es vorkommen, dass Drucke blass oder gar leer aus Ihrem Drucker kommen. Tauschen Sie dann die Kartusche gegen eine Neue. Das Druckergebnis sollte nach 20 bis 30 gedruckten Seiten wieder optimal sein.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de