

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-7820 N

Der Trommel Reset an Ihrem Multifunktionsgerät ist wie in der nachfolgenden Resetanleitung für Brother MFC-7820 N beschrieben durchzuführen.

- **Öffnen Sie die Geräteklappe. Diese ist dort, wo die Trommel eingesetzt wird.**
- **Drücken Sie die Taste "Optionen", direkt unter der Taste "Kopieren" zu finden.**
- **Wenn das Display "Trommel ersetzt? Ja/Nein" anzeigt, quittieren Sie die Meldung schnell durch Drücken der Taste "1" auf der Gerätetastatur.**
- **Das Display zeigt nun "ausgeführt" oder "ausgerichtet" an. Sie können die Klappe schließen.**

Die Rücksetzung wurde erfolgreich vorgenommen, sodass Sie Ihr Brother MFC-7820 N wie gewohnt weiter nutzen können.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de