

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-7840 W

Ist ein manueller Trommel Reset an Ihrem Multifunktionsgerät notwendig, verfahren Sie bitte bei dessen Durchführung wie in der nachfolgenden Resetanleitung für Brother MFC-7840 W beschrieben.

- **Bitte öffnen Sie am Multifunktionsgerät die sogenannte Geräteklappe, hinter der sich Toner bzw. Trommel befinden. Lassen Sie diese offen!**
- **Betätigen Sie nun bitte am Drucker die "Storno" Taste.**
- **Bitte sofort anschließend die Taste "1" drücken! Das Display zeigt Ihnen nun die Meldung "Ausgeführt".**
- **Schließen Sie die Geräteklappe nach dem Erhalt dieser Meldung.**

Die Zurücksetzung des Trommelzählers ist damit abgeschlossen. Sie können nun Ihr Multifunktionsgerät wieder ohne Einschränkungen nutzen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de