

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-8700 CP

Folgen Sie bitte den detaillierten Arbeitsanweisungen in unserer Resetanleitung für Brother MFC-8700 CP Drucker, um an Ihrem Gerät einen durch einen Tonerwechsel nötig gewordenen, manuellen Trommel Reset durchzuführen.

- **Öffnen Sie die Geräteklappe an Ihrem Drucker bei eingeschaltetem Gerät. Diese finden Sie dort, wo Sie die Trommel bzw. den Toner einsetzen können.**
- **Drücken Sie dann bitte an Ihrem Drucker die Taste mit der Aufschrift "Storno".**
- **Sofort danach betätigen Sie die Taste "1" an Ihrer Gerätetastatur.**
- **Sobald das Druckerdisplay die Meldung "erfolgreich" anzeigt, können Sie die Geräteklappe wieder schließen und den Vorgang damit beenden.**

Nach der Rücksetzung des Trommelzählers steht Ihnen der volle Funktionsumfang des Druckers wieder zur Verfügung.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de