

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-8820 DN

Ein Tonerwechsel an Ihrem Brother MFC-8820 DN Drucker kann dazu führen, dass Sie zunächst einen manuellen Trommel Reset durchführen müssen, bevor Sie das Gerät wieder voll nutzen können. Die folgende Resetanleitung zeigt Ihnen, wie Sie vorgehen müssen.

- Öffnen Sie am Drucker die Geräteklappe, nachdem Sie das Gerät eingeschaltet haben. Hinter ihr befindet sich die Trommeleinheit.
- Betätigen und halten Sie die Taste "Start" oder "Go", während die Klappe offen ist.
- Lassen Sie die Taste wieder los, sobald alle vier Lampen an Ihrem Drucker aufleuchten.
- Schließen Sie die Klappe danach.

Nun können Sie den Drucker wieder in vollem Umfang nutzen. Der Trommel Reset wurde durchgeführt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de