

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-9125 CN

Wenn Sie einen Trommel Reset an Ihrem Brother MFC-9125 CN durchführen möchten, nutzen Sie folgende Resetanleitung.

- **Schalten Sie Ihr Multifunktionsgerät ein.**
- **Benutzen Sie die Pfeiltasten zur Navigation um zum Menüpunkt "Geräte Info" zu gelangen und bestätigen Sie diesen sofort durch OK.**
- **Suchen Sie mit den Pfeiltasten den Menüpunkt "Lebensd. rücks." und bestätigen Sie nochmals sofort durch OK.**
- **Wiederum mit den Pfeiltasten wählen Sie die Trommel der Farbe aus, die Sie zurücksetzen möchten.**
- **Bestätigen Sie die angezeigte Farbe sofort durch Drücken der Taste "1".**
- **Schließen Sie den Vorgang durch zügiges Betätigen der Taste "Stop" ab.**

Der Zähler der gewählten Farbe ist nun zurückgestellt und das Gerät wie gewohnt nutzbar.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de