

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother MFC-9325 CW

**An einem Brother MFC-9325 CW führen Sie mit unserer Resetanleitung den manuellen Trommel Reset bitte wie in der folgenden Resetanleitung beschrieben durch.**

- **Zuerst müssen Sie das Gerät einschalten.**
- **Danach verwenden Sie die Pfeiltasten, um damit zum Menüpunkt "Geräte Info" zu navigieren und bestätigen diesen sofort mit OK.**
- **Navigieren Sie dann mit den Pfeiltasten, bis das Display "Lebensd. rücks." zeigt, und bestätigen Sie wiederum zügig mit OK.**
- **Mit den Pfeiltasten können Sie dann die Trommel in der Farbe auswählen, die zurückgesetzt werden muss.**
- **Wird die gewünschte Trommel angezeigt, bestätigen Sie diese sofort durch Drücken der Taste "1".**
- **Den Vorgang rasch durch Drücken von "Stop" abschließen.**

**Der Zähler der gewählten Trommel wurde zurückgesetzt. Bitte nutzen Sie Ihr Gerät nun wie gewohnt.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**