

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-9440 CN

Sie können einen Trommel Reset an Ihrem Gerät mittels der nachfolgenden Resetanleitung für Brother MFC-9440 CN schnell und einfach durchführen.

- **Schalten Sie den Drucker zunächst ein.**
- **betätigen Sie die "Menu" Taste**
- **Navigieren sie mit den Pfeiltasten, bis das Display "Maschinen Info" anzeigt und bestätigen Sie den Punkt zügig mit OK.**
- **Weitere Nutzung der Pfeiltasten bringt Sie zum Punkt "Zurücksetzungs Menü", den Sie ebenfalls sofort mit OK bestätigen.**
- **Nutzen Sie die Pfeiltasten nochmals bis zum Menüpunkt "Trommel". Auch diesen bitte gleich mit OK bestätigen.**
- **Drücken Sie Taste "1", um den Zähler zurückzusetzen.**
- **Schließen Sie den Vorgang durch schnelles Drücken der "Stop" Taste ab.**

Das Drucken funktioniert nun wieder wie Sie es gewohnt sind.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de