

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-9600

Ein eventuell erforderlicher, manueller Trommel Reset an Ihrem Drucker muss von Ihnen wie in der nachfolgenden Resetanleitung für Brother MFC-9600 Geräte angegeben durchgeführt werden.

- **Öffnen Sie die Abdeckklappe über der Trommeleinheit an Ihrem Brother MFC-9600. Achten Sie dabei darauf, dass das Gerät eingeschaltet ist.**
- **Nun drücken Sie an Ihrem Drucker die Taste "Storno".**
- **Diese müssen Sie sofort durch Betätigen der Taste "1" quittieren.**
- **Warten Sie nun, bis das Display "erfolgreich" anzeigt und schließen Sie dann die Geräteklappe wieder.**

Sie haben den manuellen Trommel Reset nun abgeschlossen. Ihr Drucker funktioniert nun wieder wie gewohnt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de