

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-9660 N

Ein manueller Trommel Reset kann notwendig werden, wenn Sie an Ihrem Brother MFC-9660 N Drucker den Toner gewechselt haben. Die folgende Resetanleitung erklärt Ihnen Schritt für Schritt die richtige Vorgehensweise.

- Schalten Sie das Gerät zunächst ein. Öffnen Sie dann die Klappe, hinter welcher sich die Trommeleinheit mit dem Toner befindet.
- Drücken Sie die Taste "Storno", während die Klappe geöffnet bleibt.
- Bestätigen Sie die Auswahl sofort durch Drücken von "1".
- Warten Sie ab, bis das Display "erfolgreich" anzeigt. Schließen Sie dann die Klappe.

Nun haben Sie den Trommelzähler zurückgesetzt und die volle Funktionsfähigkeit Ihres Druckers wieder hergestellt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de