

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-9680

Ihre neue Trommel DR-8000 für das Brother MFC-9680 Multifunktionsgerät setzt den Trommelzähler automatisch zurück. Daher ist kein manueller Trommel Reset mittels Resetanleitung notwendig. In der Trommel ist eine Folie eingelegt, die nach dem Einbau ausgeworfen wird.

- **Kontrollieren Sie, ob die Folie vorhanden ist und kontaktieren Sie unsere Hotline, falls nicht.**
- **Entfernen Sie die Folie nicht aus der Trommel**
- **Setzen Sie die Folie wieder sorgfältig ein, wenn Sie sie aus Versehen herausgenommen haben.**

Wenn Sie in der neuen Trommel weiter eine gebrauchte Tonerkartusche nutzen, kann es vorkommen, dass Audrucke blass oder gar leer sind. Dann muss die Kartusche durch eine Neue ersetzt werden. Drucken Sie 20 bis 30 Seite, um wieder ein optimales Druckbild zu erreichen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de