

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother MFC-9700

**Mit der folgenden Resetanleitung für Brother MFC-9700 Multifunktionsgeräte ist ein manueller Trommel Reset kinderleicht und einfach durchzuführen. Halten Sie sich dazu einfach an die Anweisungen.**

- **Öffnen Sie die Geräteklappe. Sie befindet sich am Brother MFC-9700 dort, wo Sie die Trommel einsetzen müssen. Vergewissern Sie sich, dass der Drucker dabei eingeschaltet ist!**
- **Betätigen Sie anschließend, während die Klappe geöffnet bleibt, die "Storno" Taste.**
- **Dies bitte umgehend durch Drücken der Taste "1" bestätigen.**
- **Wenn das Gerätedisplay die Meldung "erfolgreich" anzeigt, dürfen Sie die Klappe wieder schließen.**

**Der Reset ist damit bereits ausgeführt. Ihr Multifunktionsgerät Brother MFC-9700 kann nun genutzt werden wie gewohnt.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**