

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-9760

Schnell und einfach funktioniert ein manueller Trommel Reset an einem Brother MFC-9760 Multifunktionsgerät mit Hilfe der Anweisungen in unserer folgenden Resetanleitung.

- **Stellen Sie zunächst sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist. Dann öffnen Sie die Geräteklappe, hinter der die Trommel sitzt.**
- **Drücken Sie dann die Taste "Storno". Die Klappe muss dabei geöffnet bleiben.**
- **Bestätigen Sie sofort durch Drücken der Taste "1".**
- **Nach kurzer Zeit zeigt das Display die Statusmeldung "erfolgreich". Sobald dies der Fall ist, darf die Klappe wieder geschlossen werden.**

Der manuelle Trommel Reset sorgt dafür, dass Sie Ihr Multifunktionsgerät im Anschluss wieder wie gewohnt nutzen können.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de