

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-9860

In der Regel müssen Sie nach einem Tonerwechsel an Ihrem Multifunktionsgerät auch einen manuellen Trommel Reset durchführen. Die entsprechenden Anweisungen für Brother MFC-9860 Geräte erhalten Sie in der nachstehenden Resetanleitung.

- **Öffnen Sie zuerst die Geräteklappe Ihres Brother MFC-9860 während das Gerät eingeschaltet ist. Diese finden Sie dort, wo Sie die Trommel einsetzen müssen.**
- **Drücken Sie dann die Taste "Storno", ohne die Klappe wieder zu schließen.**
- **Sofort im Anschluss müssen Sie die Taste "1" drücken.**
- **Dann erscheint im Display die Meldung "erfolgreich", sodass Sie die Klappe wieder schließen können.**

Das Gerät ist nun wieder voll einsatzbereit, da der Trommel Reset hiermit bereits abgeschlossen wurde.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de