

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-P 2000

Die Trommeleinheit DR-300, die Ihr Brother MFC-P 2000 verwendet, erfordert keinen manuellen Trommel Reset. Somit gibt es auch keine Resetanleitung. Die Rücksetzung des Trommelzählers erfolgt automatisch. Dazu ist bei Lieferung eine Folie in die Trommel eingesetzt, welche nach dem Einsetzen der Trommel automatisch ausgeworfen wird.

- **Bei fehlender Folie kontaktieren Sie umgehend unsere Hotline.**
- **Entfernen Sie die Folie nicht vor dem Einsetzen der Trommel!**
- **Wurde Sie dennoch entfernt, fädeln Sie sie vorsichtig wieder ein.**

Bei Verwendung einer alten Tonerkartusche mit Ihrer neuen Trommel kann es zu einem blassen oder leeren Druckbild kommen. Wechseln Sie dann den Toner gegen einen Neuen und drucken sie 20 bis 30 Seiten, bis das Druckbild wieder optimal ist.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de