

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TONER RESET ANLEITUNG

### BROTHER TN-230

#### Brother TN-230 Toner Reset für Brother DCP Geräte

Um Ihr Brother DCP Gerät für die manuelle Toner Erkennung zurückzusetzen (Toner Reset) , gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Öffnen Sie die obere Abdeckung Ihres Brother DCP Geräts
- Drücken Sie die Taste STORNO einmal 1x
- K.TNR-STD erscheint auf dem Display
- Wählen Sie den entsprechenden Toner mit den Pfeiltasten ▲ ▼ -Tasten auswählen (S-Standard / STR-Starter)
- Drücken Sie die Taste OK einmal (1x) zur Bestätigung der Auswahl
- Drücken Sie sofort die Taste 1 einmal (1x)
- Schließen Sie die obere Abdeckung an Ihrem Gerät

Damit haben Sie das DCP Gerät mit einem Brother TN-230 Toner oder kompatiblen Toner erfolgreich zurückgesetzt. (Toner Reset)

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)

# TonerPartner.de

**Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist**

## **Brother TN-230 Toner Reset für Brother HL Geräte**

**Für einen manuellen Toner Reset für Brother HL Geräte , befolgen Sie bitte Schritt für Schritt folgende Anleitung:**

- **Öffnen Sie die obere Abdeckung Ihres Brother HL Geräts**
- **Drücken Sie die Taste SECURE und die Taste CANCEL gleichzeitig**
- **"K.TNR-STD" erscheint auf dem Display**
- **Mit den Pfeiltasten ▲ ▼ -Tasten entsprechenden Toner auswählen (S-Standard / STR-Starter)**
- **Drücken Sie die Taste OK schnell zwei mal (2x) zum auswählen und bestätigen**
- **Schließen Sie die obere Abdeckung**

**Damit haben Sie das HL Gerät mit einem Brother TN-230 Toner oder kompatiblen Toner erfolgreich zurückgesetzt. (Toner Reset)**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**

# TonerPartner.de

**Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist**

## **Brother TN-230 Toner Reset für Brother MFC Geräte**

**Für einen manuellen Toner Reset für Brother MFC Geräte, befolgen Sie bitte Schritt für Schritt folgende Anleitung:**

- **Öffnen Sie die obere Abdeckung Ihres Brother MFC Geräts**
- **Drücken Sie die Taste STORNO einmal 1x**
- **K.TNR-STD erscheint auf dem Display**
- **Wählen Sie den entsprechenden Toner mit den Pfeiltasten ▲ ▼-Tasten auswählen (S-Standard / STR-Starter)**
- **Drücken Sie die Taste OK einmal (1x) zur Bestätigung der Auswahl**
- **Drücken Sie sofort die Taste 1 einmal (1x)**
- **Schließen Sie die obere Abdeckung an Ihrem Gerät**

**Damit haben Sie das MFC Gerät mit einem Brother TN-230 Toner oder kompatiblen Toner erfolgreich zurückgesetzt. (Toner Reset)**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**