

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TONER RESET ANLEITUNG

### BROTHER TN-3170

#### Brother TN-3170 Toner Reset für Brother DCP Geräte

Um Ihr Brother DCP Gerät für die manuelle Toner Erkennung zurückzusetzen (Toner Reset) , gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Schalten Sie Ihr Gerät ein
- Öffnen Sie die Frontklappe des Brother DCP Geräts
- Drücken Sie die Taste STORNO 1x (einmal)
- Es erscheint die Anzeige "Trommel ersetzen?" 1. JA 2. NEIN <--- hier nichts auswählen, schnell weiter mit dem nächsten Punkt
- Drücken Sie die STERN-Taste "\*"
- Drücken Sie sofort die Taste 0 zweimal nacheinander
- Schließen Sie die Frontklappe

Damit haben Sie das DCP Gerät mit einem Brother TN-3170 Toner oder kompatiblen Toner erfolgreich zurückgesetzt. (Toner Reset)

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)

# TonerPartner.de

**Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist**

## **Brother TN-3170 Toner Reset für Brother HL Geräte**

**Für einen manuellen Toner Reset für Brother HL Geräte , befolgen Sie bitte Schritt für Schritt folgende Anleitung:**

- **Schalten Sie das Gerät am Netzschalter aus**
- **Öffnen Sie die Frontklappe Ihres Brother HL Geräts**
- **Halten Sie die Taste GO am Gerät gedrückt, bis TONER/DRUM/PAPER LEDs leuchten**
- **Lassen Sie die Taste GO los**
- **Drücken Sie die Taste GO zweimal (2x) nacheinander**
- **Drücken Sie die Taste GO jetzt 5x für Standard Toner oder 6x für Jumbo Toner**
- **Schließen Sie die Frontklappe wieder**

**Damit haben Sie das HL Gerät mit einem Brother TN-3170 Toner oder kompatiblen Toner erfolgreich zurückgesetzt. (Toner Reset)**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**

# TonerPartner.de

**Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist**

## **Brother TN-3170 Toner Reset für Brother MFC Geräte**

**Für einen manuellen Toner Reset für Brother MFC Geräte, befolgen Sie bitte Schritt für Schritt folgende Anleitung:**

- **Schalten Sie Ihr Brother MFC Gerät ein**
- **Öffnen Sie die Frontklappe an Ihrem Gerät**
- **Drücken Sie die Taste STORNO 1x (einmal)**
- **Es erscheint die Anzeige "Trommel ersetzen?" 1. JA 2. NEIN <--- hier nichts auswählen, schnell weiter mit dem nächsten Punkt**
- **Drücken Sie die STERN-Taste "\*"**
- **Drücken Sie sofort die Taste 0 zweimal nacheinander**
- **Schließen Sie die Frontklappe**

**Damit haben Sie das MFC Gerät mit einem Brother TN-3170 Toner oder kompatiblen Toner erfolgreich zurückgesetzt. (Toner Reset)**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**