

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

DR-2005

Der DR-2005 Trommel Reset (Trommelzähler zurücksetzen) muss von Ihnen manuell nach dem Trommelwechsel durchgeführt werden. Halten Sie sich dabei an folgenden Anleitung.

DR-2005 Trommel Reset (Trommelzähler zurücksetzen) bei Brother Fax- oder HL-Geräten

- **Öffnen Sie am eingeschalteten Gerät die Geräteklappe, dort wo sich die Trommel befindet.**
- **Drücken Sie nun die Taste "Start" oder "Go" und halten Sie sie gedrückt.**
- **Halten Sie die Taste solange, bis alle vier Lampen am Gerät aufleuchten. Dann lassen Sie die Taste los.**
- **Schließen Sie die Geräteklappe wieder.**

Sie haben nun bereits den DR-2005 Trommel Reset (Trommelzähler zurücksetzen) beendet. Ihr Gerät funktioniert nun wieder ohne Einschränkungen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de