

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER DCP-7020

Ihr Brother DCP-7020 arbeitet mit dem Toner TN-2000. Nach einem Wechsel sollten Sie einen manuellen Toner Reset vornehmen. Wie das Zurücksetzen funktioniert zeigt Schritt für Schritt die folgende Anleitung.

1. Schalten Sie zunächst den Brother DCP-7020 an.
2. Öffnen Sie anschließend die Frontklappe Ihres Druckers.
3. Nun drücken Sie die Taste OPTION am Drucker.
4. Direkt danach betätigen Sie die START Taste.
5. Drücken Sie die Pfeiltasten, bis das Display "10" anzeigt und danach sofort die EINGABE Taste (für Starter-Toner) oder bis "11" im Display erscheint und dann sofort die EINGABE Taste (für Standard-Toner).
6. Nun können Sie die Frontklappe wieder schließen.

Der Toner Reset ist beendet.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de