

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL-1070

Ein TN-300 Toner Wechsel an einem Brother HL-1070 Drucker erfordert einen Toner Reset (Toner zurücksetzen). Befolgen Sie dazu einfach die Anweisungen in der folgenden Anleitung.

1. Den Brother HL-1070 am Netzschalter abschalten.
2. Die vordere Geräteklappe öffnen.
3. Den GO Button gedrückt halten, während Sie das Gerät wieder anschalten.
4. Halten Sie den Button bitte so lange, bis am Gerät drei LEDs aufleuchten: Drum, Toner und Paper.
5. Lassen Sie dann den Button kurz los, damit diese LEDs ausgehen.
6. Dann sofort zweimal den GO Button schnell betätigen, sodass die LEDs wieder leuchten.
7. Nun 6 mal schnell den GO Button drücken. Daraufhin blinkt die "Paper" LED.

Somit haben Sie den Reset vorgenommen und können die Frontklappe wieder verschließen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de