

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL-1630

Auf einen Toner Wechsel mit einem TN-7600 erfolgt an Ihrem Brother HL-1630 ein Toner Reset (Toner zurücksetzen). Verfahren Sie nach folgender Anleitung.

- 1. Am Netzschalter das Gerät ausschalten.**
- 2. Anschließend die Frontklappe am Drucker öffnen.**
- 3. Den GO Button betätigen und gedrückt halten, während Sie den Drucker anschalten.**
- 4. Nun warten bis 3 LEDs aufleuchten (Toner, Drum, Paper).**
- 5. Den GO Button kurz loslassen, die LEDs gehen dann aus.**
- 6. Jetzt sofort 2x schnell den GO Button drücken. Die LEDs leuchten in der Folge wieder.**
- 7. Jetzt sofort 6x schnell den GO Button betätigen. Es blinkt nun die LED "Paper".**

Der Reset ist beendet. Schließen Sie die Klappe am Brother HL-1630.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de