

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL-1850

Um Einschränkungen zu vermeiden, müssen Sie nach einem Toner Wechsel an Ihrem Brother HL-1850 Toner zurücksetzen (Toner Reset). Dies ist in der folgenden Anleitung beschrieben.

1. Nutzen Sie den Netzschalter, um Ihren Brother HL-1850 abzuschalten.
2. Öffnen Sie im Anschluss dessen Frontklappe.
3. Drücken Sie dann den GO Button. Halten Sie diesen und schalten Sie den Drucker ein.
4. Halten Sie den Button gedrückt - bis die drei LEDs für "Drum, Paper und Toner" leuchten.
5. Dann lassen Sie ihn kurz los, bis diese erlöschen.
6. Jetzt müssen Sie den GO Button 2x schnell betätigen. Die Lampen leuchten nun wieder.
7. Wenn Sie nun den GO Button 6x schnell drücken, blinkt die LED "Paper".

Dadurch wurde der Reset abgeschlossen und Sie können die Klappe wieder schließen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de