

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL-5170 DN

Für einen manuellen Toner Reset an Ihrem Brother HL-5170 DN halten Sie sich einfach an die folgenden Anweisungen. Sie zeigen Ihnen, wie Sie den Toner TN-3060 nach einem Wechsel einfach selbst zurücksetzen.

- 1. Schalten Sie Ihren Brother HL-5170 DN Drucker am Netzschalter aus.**
- 2. Öffnen Sie danach die Frontklappe Ihres Druckers.**
- 3. Betätigen Sie die Taste GO und halten Sie diese fest. Schalten Sie dann das Gerät wieder ein.**
- 4. Warten Sie, bis am Drucker die LEDs "Drum, Paper und Toner" leuchten.**
- 5. Nun lassen Sie die GO Taste kurz los, bis die LEDs ausgehen.**
- 6. Dann sofort 2x schnell die GO Taste drücken. Jetzt leuchten die LEDs wieder.**
- 7. Nun direkt 6x schnell die Taste GO betätigen, sodass die "Paper" LED blinkt.**

Damit ist der Toner Reset beendet und Sie können die Klappe wieder schließen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de