

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TONER RESET ANLEITUNG

### BROTHER MFC-4300

**Mit einem TN-200 Toner-Wechsel an Ihrem Brother MFC-4300 Multifunktionsgerät wird ein anschließender Toner Reset (Toner zurücksetzen) notwendig. Diesen führen Sie anhand der folgenden Anleitung durch.**

- 1. Öffnen Sie die Geräteklappe an der Front des Druckers.**
- 2. Drücken Sie die STORNO Taste. Das Gerät meldet nun im Display "Trommel ersetzt?". Diese Meldung kann von Ihnen ignoriert werden.**
- 3. Betätigen Sie zügig 1 mal die Sterntaste und 2 mal die Taste Null auf dem Tastenfeld des Druckers. Dieser meldet anschließend "ausgeführt".**

**Sie haben den Toner Reset nun durchgeführt und können die Frontklappe wieder schließen. Das Gerät heizt sich dann auf.**

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)