

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER MFC-4350 J

Ein Toner Reset (Toner zurücksetzen) wird immer dann nötig, wenn Sie bei Ihrem Brother MFC-4350 J einen Toner Wechsel mit dem Toner TN-200 vorgenommen haben. Folgen Sie dazu den nachstehenden Anweisungen.

1. Öffnen Sie bitte die Frontklappe Ihres Gerätes.
2. Betätigen Sie dann die STORNO Taste. Das Display meldet nun "Trommel ersetzt?". Übergehen Sie diese Meldung.
3. Drücken Sie auf dem Tastenfeld Ihres Brother MFC-4350 J dann schnell 1x die Sterntaste und 2x die Null. Dies wird vom Drucker mit der Meldung "ausgeführt" quittiert.

Schließen Sie nun wieder die Frontklappe, der Reset ist hiermit beendet.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de