

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TONER RESET ANLEITUNG

### BROTHER MFC-7220 N

Haben Sie den TN-2000 an Ihrem Brother MFC-7220 N gewechselt, dann ist für eine einwandfreie Funktion ein Toner Reset (Toner zurücksetzen) nötig. Diesen führen Sie ganz einfach wie folgt aus:

1. Schalten Sie zuerst den Brother MFC-7220 N ein.
2. Öffnen Sie anschließend die Frontklappe des Geräts.
3. Betätigen Sie die OPTION Taste. Jetzt schnell die Sterntaste "\*" am Drucker betätigen.
4. Geben Sie für einen Starter Toner dann schnell 1x die "1" und 1x die Null ein. Für einen Standard Toner 2x schnell die "1" betätigen.
5. Schließen Sie die Frontklappe.

Nun ist der Resetvorgang abgeschlossen und das Gerät funktioniert wie gewohnt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)