

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER MFC-7650 MC

Wollen Sie Ihr Brother MFC-7650 MC nach einem Toner Wechsel in vollem Umfang nutzen, müssen Sie den Toner zurücksetzen (Toner Reset). Gehen Sie dazu vor, wie in folgender Anleitung beschrieben.

- 1. Als Erstes die Frontklappe des Brother MFC-7650 MC öffnen.**
- 2. Dann die Taste STORNO am Gerät drücken. Diese zeigt daraufhin im Display die Meldung "Trommel ersetzt?". Diese dürfen Sie ignorieren.**
- 3. Drücken Sie direkt 1 mal die Sterntaste und 2 mal die Null am Drucker. Dieser meldet dann "ausgeführt".**

Der Toner Reset ist damit ausgeführt, sodass die Klappe geschlossen werden kann.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de