

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER MFC-7750

Um nach einem Toner Wechsel an Ihrem Brother MFC-7750 einen Toner Reset auszuführen (Toner zurücksetzen) folgen Sie bitte den nachstehenden Anweisungen.

1. Die vordere Klappe am Drucker öffnen.
2. Die Taste STORNO betätigen. Das Brother MFC-7750 zeigt nun "Trommel ersetzt?" im Display. Ignorieren Sie diese Meldung.
3. Drücken Sie sofort 1x die Sterntaste und 2x die Null am Drucker. Nun zeigt dieser "ausgeführt".

Dadurch ist der Toner Reset abgeschlossen. Schließen Sie bitte die Frontklappe wieder.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de