

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER MFC-9650 N

Nur durch einen manuellen Toner Reset an Ihrem Brother MFC-9650 N können Sie sicherstellen, dass dieses auch nach dem Wechsel des Toners TN-6300 ohne Einschränkung funktioniert. Die folgende Anleitung zeigt, wie Sie den Toner zurücksetzen müssen.

- 1. Schalten Sie das Brother MFC-9650 N zuerst ein. Dann öffnen Sie am Drucker die Frontklappe.**
- 2. Betätigen Sie anschließend auf der Gerätetastatur die Taste STORNO 1x. Der Drucker meldet dann im Display "Trommel ersetzt?". Übergehen Sie das und fahren Sie fort.**
- 3. Nun drücken Sie auf der Druckertastatur schnell und direkt hintereinander 1x die Sterntaste und 2x mal die Taste Null, woraufhin der Drucker die Meldung "ausgeführt" ausgibt.**

Nun haben Sie den Toner Reset erfolgreich durchgeführt und können die Frontklappe am Drucker wieder schließen. Dieser heizt sich daraufhin wie gewohnt auf.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de