

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL 2150 NR

Für einen manuellen Toner Reset des Brother HL 2150 NR, befolgen Sie bitte Schritt für Schritt folgende Anleitung:

- Schalten Sie Ihr Gerät am Netzschalter aus
- Öffnen Sie die Frontklappe des Brother HL-2150 NR
- Drücken Sie die GO-Taste am Gerät, halten diese gedrückt und schalten den Netzschalter ein
- Halten Sie die Taste GO solange gedrückt, bis die TONER/DRUM/ERROR LEDs leuchten
- Lassen sie die GO-Taste los
- Drücken Sie die GO-Taste schnell 2x (TONER/DRUM/ERROR LEDs leuchten)
- GO-Taste 6x drücken (für Standard Toner) oder 7x drücken (für Jumbo Toner).
- Schließen Sie die Frontklappe

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de