

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother DCP-8045 DN

**Einen manuellen Trommel Reset an Modellen der Brother DCP-8045 DN Serie führen Sie ganz einfach und schnell selbst anhand der nachfolgenden Resetanleitung durch.**

- **Öffnen Sie zunächst die Geräteklappe Ihres Druckers. Sie finden Sie an der Stelle, wo die Trommeleinheit eingesetzt wird.**
- **Betätigen Sie im Anschluss daran bei geöffneter Geräteklappe die "Storno" Taste Ihres Druckers.**
- **Zeigt das Display "erfolgreich", ist der Reset abgeschlossen.**
- **Sie können nun die Klappe am Gerät wieder schließen.**

**Nach Abschluss der Zählerrücksetzung kann der Drucker von Ihnen wieder wie gewohnt genutzt werden.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**