

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother DCP-8880 DN

Unsere Resetanleitung für Brother DCP-8880 DN Drucker zeigt Ihnen im Folgenden, wie Sie bei einem manuellen Trommel Reset vorgehen müssen.

- **Öffnen Sie die Frontklappe an Ihrem Gerät, wo Sie die Trommeleinheit eingesetzt haben. Das Gerät muss dabei eingeschaltet sein.**
- **Betätigen Sie ein Mal die Taste "Storno" an Ihrem Drucker.**
- **Drücken Sie direkt im Anschluss daran die Taste "1". Im Display erscheint die Meldung "erfolgreich".**
- **Sie können die Frontklappe nun wieder schließen.**

Sie können jetzt Ihren Drucker wieder in vollem Umfang nutzen, da der Trommelzähler durch diesen Vorgang zurückgesetzt wurde.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de