

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother Fax 8000 P

**Ihr Brother Fax 8000 P nutzt die Trommel DR-200, für die es keine Resetanleitung gibt, weil ein manueller Trommel Reset nicht nötig ist. Die Rücksetzung des Zählers erfolgt mittels einer Folie. Diese ist im Lieferzustand in der Trommel eingesetzt und wird nach dem Einsetzen der Trommel automatisch ausgeworfen.**

- **Falls diese Folie fehlt, wenden Sie sich an unsere Hotline.**
- **Entfernen Sie die Folie nicht vor dem Einsetzen der Trommel.**
- **Fädeln Sie die Folie vorsichtig wieder ein, falls sie versehentlich entfernt wurde.**

**Die Verwendung von gebrauchten Tonern in der neuen Trommel kann blasse oder leere Drucker hervorrufen. Tauschen Sie dann die Tonerkartusche gegen eine Neue. Nach etwa 20 bis 30 Seiten sollte das Druckbild wieder normal sein.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**