

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother Fax 8050 P

Die Trommel DR-200, welche Ihr Brother Fax 8050 P nutzt, setzt den Zähler mittels einer Folie automatisch zurück, weshalb keine Resetanleitung für einen manuellen Trommel Reset nötig ist. Die Folie ist im Lieferzustand bereits in der Trommel eingesetzt.

- **Die Folie nicht vor dem Einsetzen der Trommel entfernen!**
- **Wenn die Folie fehlt, rufen Sie unsere Hotline an.**
- **Haben Sie die Folie versehentlich entfernt, muss sie vorsichtig wieder eingesetzt werden.**

Haben Sie nach dem Trommelwechsel Probleme mit einem blassen oder leeren Druckbild, liegt das an der Verwendung eines gebrauchten Toners mit der neuen Trommel. Setzen Sie einen neuen Toner ein und drucken Sie etwa 20 bis 30 Seiten, bis das Druckbild wieder normal ist.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de