

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother Fax 8360 P

In der folgenden Resetanleitung erfahren Sie, wie Sie einen manuellen Trommel Reset an einem Brother Fax 8360 P durchführen müssen. Dieser kann nötig werden, wenn Sie den Toner an Ihrem Gerät gewechselt haben.

- **Stellen Sie sicher, dass das Faxgerät eingeschaltet ist und öffnen Sie die Klappe, hinter welcher sich die Trommel verbirgt.**
- **Drücken Sie dann am Gerät die Taste "Clear".**
- **Dann sofort durch Drücken der Taste "1" bestätigen. Das Display zeigt bei richtiger Vorgehensweise die Meldung "erfolgreich".**

Der Trommel Reset ist damit abgeschlossen und sie können das Fax verwenden wie zuvor.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de