

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-1250 DLT

Für einen manuellen Trommel Reset, der nach einem Tonerwechsel an Ihrem Brother HL-1250 DLT notwendig werden kann, halten Sie sich bitte an die Anweisungen in der folgenden Resetanleitung.

- **Öffnen Sie die Gehäuseklappe, hinter der die Trommel eingesetzt wird. Stellen Sie sicher, dass der Drucker dabei eingeschaltet ist.**
- **Suchen Sie nach dem Taster, der leicht vertieft unter den 4 Lampen am Drucker liegt. Drücken und halten Sie diesen.**
- **Warten Sie ab, bis die 4 LEDs am Gerät aufleuchten, und lassen Sie dann den Taster los.**
- **Schließen Sie die Gehäuseklappe wieder.**

Sie haben den Zähler der Trommel zurückgesetzt. Verwenden Sie Ihren Drucker nun wieder wie zuvor.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de