

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-1450 DLT

Der manuelle Trommel Reset, der oft nötig wird, wenn Sie an Ihrem Brother HL-1450 DLT den Toner gewechselt haben, erfordert nur wenige Arbeitsschritte. Diese sind in der nachfolgenden Resetanleitung detailliert aufgeführt.

- **Bei angeschaltetem Gerät öffnen Sie bitte zunächst die Gehäuseklappe, hinter welcher sich die Trommel befindet.**
- **Dann suchen Sie den Taster, der sich an leicht vertiefter Position unter den vier Kontrolllampen des Gerätes befindet. Drücken und halten Sie diesen Taster!**
- **Warten Sie nun ab, bis alle vier Kontrolllampen aufleuchten. Ist dies der Fall, können Sie den Taster loslassen.**
- **Als Letztes bitte die Gehäuseklappe wieder schließen.**

Der Trommelzähler ist jetzt bereits zurückgesetzt und der Drucker kann von Ihnen wie gewohnt verwendet werden.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de