

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-1600 PS

Die notwendigen Arbeitsschritte, um an Ihrem Brother HL-1600 PS einen manuelle Trommel Reset durchzuführen, können Sie der nachfolgenden Resetanleitung für diesen Druckertyp entnehmen.

- **Öffnen Sie als Erstes die Geräteklappe, während der Drucker eingeschaltet ist. Sie befindet sich dort, wo der Toner oder die Trommel eingesetzt wird.**
- **Je nach Ausführung verfügt Ihr Gerät über eine "Start" oder "Go" Taste. Drücken Sie diese bei geöffneter Klappe und halten Sie sie gedrückt.**
- **Warten Sie, bis alle vier LEDs am Drucker leuchten. Dann lassen Sie die Taste los.**
- **Anschließend bitte die Geräteklappe wieder schließen.**

Jetzt ist der Trommelzähler zurückgesetzt. Der Brother HL-1600 PS funktioniert nun wieder wie gewohnt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de