

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-1650

Führen Sie nach einem Tonerwechsel an Ihrem Brother HL-1650 einen manuellen Trommel Reset durch. Dieser ist in der folgenden Resetanleitung Schritt für Schritt erklärt.

- **Schalten Sie Ihr Gerät ein und öffnen Sie zunächst die Geräteklappe. Sie finden Sie dort, wo der Toner bzw. die Trommel eingesetzt werden.**
- **Drücken Sie danach die "Go" oder "Start" Taste bei geöffneter Klappe und halten Sie diese gedrückt.**
- **Lassen Sie die Taste wieder los, sobald alle vier Lampen am Drucker aufleuchten.**
- **Schließen Sie danach die Geräteklappe.**

Sie haben nun den Trommel Reset abgeschlossen. Der Drucker kann nun verwendet werden wie bisher.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de