

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-2035 R

Der manuelle Trommel Reset wird wie in der folgenden Resetanleitung für Brother HL-2035 R Geräte beschrieben durchgeführt.

- **Öffnen Sie an Ihrem Drucker die Geräteklappe. Hinter dieser befindet sich die Trommeleinheit.**
- **Betätigen Sie bitte die "Start" oder "Go" Taste und halten Sie diese dauerhaft gedrückt.**
- **Erst wenn an Ihrem Drucker alle vier Lampen leuchten, können Sie die Taste loslassen.**
- **Sie können nun auch wieder die Klappe schließen.**

Der Trommel Reset wurde erfolgreich vorgenommen. Verfahren Sie beim Drucken nun weiter wie gewohnt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de