

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother HL-2035

**Gehen Sie für einen manuellen Trommel Reset an Ihrem Gerät bitte einfach wie in der folgenden Resetanleitung für Brother HL-2035 beschrieben vor.**

- **Öffnen Sie bitte zuerst die Geräteklappe. Sie finden Sie dort, wo die Trommel bzw. der Toner eingesetzt werden.**
- **Drücken Sie anschließend, je nach Geräteausführung, die Taste "Go" oder "Start" und halten Sie diese niedergedrückt.**
- **An Ihrem Gerät befinden sich vier Lampen. Sobald diese alle leuchten, können Sie die Taste wieder loslassen.**
- **Anschließend bitte die Klappe wieder schließen.**

**Der Zählerstand wurde dadurch zurückgesetzt und der Drucker ist wieder uneingeschränkt betriebsbereit.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**