

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-5070 NLT

Nachdem Sie an Ihrem Brother HL-5070 NLT den Toner gewechselt haben, kann ein manueller Trommel Reset nötig sein, welcher den Trommelzähler zurücksetzt. Die nötigen Arbeitsanweisungen dafür erhalten Sie in der folgenden Resetanleitung.

- **Bitte öffnen Sie als Erstes die Geräteklappe, nachdem Sie Ihren Drucker eingeschaltet haben. Sie ist dort, wo Sie auch den Toner eingesetzt haben.**
- **Betätigen Sie anschließend, bei offener Klappe, die Taste "Start" oder "Go". Halten Sie diese gedrückt.**
- **Warten Sie, bis am Gerät alle vier LEDs gleichzeitig leuchten. Lassen Sie dann die Taste los.**
- **Schließen Sie die Klappe.**

Sie haben den Reset nun ausgeführt und können Ihren Brother HL-5070 NLT Drucker nutzen wie bisher.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de