

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-5140

Möchten Sie den manuellen Trommel Reset selbst durchführen, können Sie sich dabei einfach an den Anweisungen in der folgenden Resetanleitung für Brother HL-5140 Geräte orientieren.

- **Als Erstes muss die Geräteklappe geöffnet werden, damit Sie den Reset vornehmen können. Das ist diejenige, hinter der sich Toner bzw. Trommeleinheit befinden.**
- **Bei geöffneter Klappe müssen Sie nun, je nach Geräteausführung, entweder die "Start" oder die "Go" Taste drücken und niedergedrückt halten.**
- **Drücken Sie die Taste bitte so lange, bis die vier Lampen Ihres Gerätes aufleuchten. Dann können Sie sie wieder loslassen.**
- **Abschließend kann die Geräteklappe wieder geschlossen werden.**

Nachdem Sie den Trommelzähler durch diesen Vorgang zurückgesetzt haben, ist die gewohnte Nutzung des Druckers wieder möglich.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de