

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother HL-5340 DL

**Halten Sie sich bei der Durchführung eines manuellen Trommel Reset an einem Brother HL-5340 DL Drucker bitte unbedingt an die Anweisungen in folgender Resetanleitung.**

- **Zuerst muss die Frontklappe geöffnet werden, hinter welcher die Trommeleinheit sitzt. Dies muss bei eingeschaltetem Gerät erfolgen!**
- **Ihr Gerät verfügt über eine "Go" oder "Start" Taste. Drücken und halten Sie diese bei geöffneter Klappe.**
- **Lassen Sie die Taste erst wieder los, wenn alle vier LEDs an Ihrem Drucker aufleuchten!**
- **Nachdem Sie die Taste losgelassen haben, können Sie die Klappe am Drucker wieder verschließen.**

**Ihr Brother HL-5340 DL Drucker ist nun wieder voll einsatzbereit, da Sie durch diesen Vorgang den Zähler der Trommeleinheit zurückgesetzt haben.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**